

差计数归零时发出“嘀-嘀-”声提醒。

十、归零输出开关：只在进出差计数时有效。进出差计数归零时，输出一组开关量作控制用途，该功能可用于公共休息室，阅览室等场合实现人来灯亮，人走灯灭的自动控制。

十一、背光开关：打开或关闭显示屏背光。

十二、选择语言：提供英文和简体中文选择。

十三、语音音量：进向及出向语音音量大小调节。

十四、录制进向语音：可录制5秒语音，提供内置语筒或线路录音两种方式。当线路插口插入录音线时自动切换到线路录音模式，为了获得较好的录音效果建设采用线路录音模式。REC录音键，STOP停止键，PLAY回放录音。

十五、录制出向语音：可录制5秒语音，提供内置语筒或线路录音两种方式。当线路插口插入录音线时自动切换到线路录音模式，为了获得较好的录音效果建设采用线路录音模式。REC录音键，STOP停止键，PLAY回放录音。

十六、数据初始化：清空所有计数数据，系统恢复到默认状态。注意：清空数据不可恢复。

十七、检测器调试：为了安装调整方便，在安装时可将打开此项查看，便于快速的安装检测器。为确保计数的准确性，检测器安装后检测器调试必须显示为“调试正常”。

十八、密码设置：计数器提供一组密码保护，密码保

护时进入菜单或查询必须录入正确的密码，防止他人误操作或破坏计数数据。设置密码方法：按确认录入四位数字密码，若想清除密码录入“0000”即可，如果遗忘了设置的密码，可以进入菜单或查询时按下机身左侧的“密码清除”键清除密码。

查询：

按“查询”键进入历史数据查询，屏幕显示为当前小时内的计数，中间行右侧显示上下三角标识，此时可按“上翻”或“下翻”键，查看当天24小时的计数，如果按下“菜单”中间行右侧上下三角标识将关闭，按“上翻”或“下翻”键此时则为年月日选择功能，可录入查询日期，按确认查询，如果按下“菜单”中间行右侧显示上下三角标识，屏幕光标以后的显示内容将关闭，光标位置则指示查询的是小时计数，天计数还是月计数。

数据统计分析：

计数器提供一个专用的统计分析电脑软件，将USB与电脑相连，下载计数数据，统计分析软件产生分析结果，或打印。

技术参数：

主机尺寸：180×120×34mm

探测头尺寸：100×55×40mm

探测头线长：1.5米/3米

工作电压：9-12VDC

计数范围：0-99999或0-9999999

检测距离：1-40米

扩展接口：USB2.0